

VIASAT tālvadības pults iestatīšana televizora vadībai.



Tālvadības pulti iespējams iestatīt televizora pamatfunkciju vadīšanai. Tā varēsiet vadīt televizoru un dekoderu, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Koda meklēšana




Lai programmētu tālvadības pulti televizora vadībai, vispirms izmantojiet tālvadības pulti, lai atrastu četru ciparu kodu, kas atbilst televizora modelim. Koda meklēšanas laikā pārskatīsiet visus pieejamos kodus tālvadības kodu bibliotēkā.

Lai meklētu televizora kodu:

1. Pārlicinieties, vai televizors ir ieslēgts.
2. Nospiediet uz tālvadības pults pogu **INPUT** un atlaidiet to.


INPUT poga



3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **OK** (Labi) un , līdz sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgo divas reizes.
 4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai ievadītu 9 9 1. Sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgos divas reizes.
 5. Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un nospiediet pogu .
 6. Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un vairākas reizes nospiediet **CH +**, līdz televizors izslēgsies (katru reizi, kad nospiedīsiet **CH +**, tālvadības pults nosūtīs signālu POWER (BAROŠANA) (televizora izslēgšana), izmantojot nākamo televizora kodu tālvadības kodu bibliotēkā). Pogu **CH +** var nākties nospiegt vairākas reizes (līdz pat 150). Koda meklēšana var ilgt līdz pat 15 minūtēm. Ja izlaidāt kādu kodu, to varat meklēt pie iepriekšējiem kodiem, nospiežot **CH -**.
- Neaizmirstiet tālvadības pulti pavērst televizora virzienā visu koda meklēšanas laiku.
7. Tiklīdz televizors izslēgsies, nospiediet pogu **OK** (Labi), lai saglabātu šo kodu. Sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgo divas reizes.
 8. Līdzko tālvadības pults ir iestatīta, varat ieslēgt un izslēgt televizoru izmantojot  pogu, kur ir jāpatur nospiesta aptuveni 1,5 sekundes, lai izslēgtu televizoru vai ieslēgtu to. Ja nospiedīsiet pogu un atlaidīsiet to uzreiz, jūs ieslēgsiet vai izslēgsiet dekoderu. Ja televizora kods būs atrasts pareizais, tad ar **INPUT** pogas palīdzību, jūs varēsiet nomainīt televizora ieejas. Ja **INPUT** pogas funkcija nestrādā, tad mēģiniet koda meklēšanu vēlreiz vai izmantojiet kodu tabulu pareizā koda atrašanai.



Koda izgaismošana

Ja esat atradis pareizo kodu, varat izmantot tālvadības pulti, lai izgaismotu šo kodu.

1. Nospiediet uz tālvadības pults pogu **INPUT** un atlaidiet to.
2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **OK** (Labi) un , līdz sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgo divas reizes.
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai ievadītu 9 9 0. Sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgos divas reizes.
4. Nospiediet **1** un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos.
5. Nospiediet **2** un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos.
6. Nospiediet **3** un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos.
7. Nospiediet **4** un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos. Tagad 4 četruciparu kods ir zināms. Ja 4., 5., 6., vai 7. darbības laikā lampiņa vispār nemirgo, koda cipars ir 0.
8. Pierakstiet šo kodu brīvajā vietā tālvadības bateriju nodalījumā.

Televizora kodu tabulas izmantošana

Ja pēc koda meklēšanas tālvadības pults joprojām nedarbojas, iespējams, ka izmantojāt nepareizo kodu. Mēģiniet atkārtot meklēšanu, lai atrastu pareizo kodu. Ja tas neizdodas, varat izmantot televizoru kodu tabulu, kuru var lejupielādēt Viasat tīmekļa vietnē.

1. Lejupielādējiet televizoru kodu tabulu Viasat tīmekļa vietnē (www.viasat.lv), televizoru kodu tabulā atrodiat televizora modeli un sarakstā izvēlieties pirmo četruciparu kodu.
 2. Pārlicinieties, vai televizors ir pilnībā ieslēgts (neatrodas gaidstāves režīmā), nospiediet tālvadības pults pogu **INPUT** un atlaidiet to.
 3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **OK** (Labi) un , līdz sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** nomirgo divas reizes.
 4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai ievadītu televizora četruciparu kodu (pēc ceturta cipara ievadīšanas sarkanā lampiņa zem pogas **VIASAT** divreiz nomirgos).
 5. Nospiediet  un turiet to nospiestu aptuveni 1,5 sekundes, lai pārlicinātos, vai varat izslēgt televizoru.
- Ja televizors nereaģē, atkārtojiet 1.-5. darbības ar katru kodu, kas kodu tabulā norādīts televizora modelim. Ja neviens no kodiem neļauj darbināt televizoru, vai arī ja televizora modelis nav norādīts, mēģiniet vēlreiz meklēt kodu, kā tas ir aprakstīts sadaļā **“Koda meklēšana”**.
6. Pierakstiet šo kodu brīvajā vietā tālvadības bateriju nodalījumā.